




Cassia

0 M
Max 9 kg



maxi-cosi.com.br



MAXI·COSI[®]
We carry the future



REGISTRE SEU PRODUTO E AUMENTE O TEMPO DE GARANTIA

Registre seu produto em até 6 meses após a compra e receba em troca a extensão da garantia, de 2 para 5 anos.

Além disso, você será informado dos alertas de segurança e avisos importantes sobre o item que adquiriu, permitindo-nos prestar um serviço de melhor qualidade e lhe contactar mais facilmente em caso de necessidade.

A garantia Maxi-Cosi estendida de 5 anos é voluntária do fabricante e válida apenas aos primeiros usuários do produto, desde que a nota fiscal tenha sido registrada em nosso site www.maxi-cosi.com.br em até 6 meses a partir da data da compra. Este serviço está disponível em apenas alguns países e, no caso do Brasil, cobre somente os produtos adquiridos em território nacional e certificados pelo INMETRO. Portanto, não estão cobertos produtos que tenham tido suas etiquetas e/ou números de identificação retirados ou alterados.

Conheça os termos e condições de nossa garantia e registre seu produto em nosso site:

- Visite o endereço <http://www.maxi-cosi.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Bouncer Cassia 2840, Maxi-Cosi
- A comprovação de seu registro será enviada por e-mail. Guarde-a para caso de necessidade.



GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 2 anos a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Maxi-Cosi reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

Validade indeterminada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.maxi-cosi.com.br/atendimento

Index



5



13



21



6



15




9



18



assento
asiento



suporte para o assento
soporte del asiento



pernas
patas



parafuso
tornillo



plugue
enchufe



Maxi-Cosi | Cassia 0 M / Max 9 kg | 5







Montagem

Montaje


maxi-cosi.com



1.



Maxi-Cosi | Cassia 0 M / Max 9 kg | 7






Uso

maxi-cosi.com




0m / max 9kg





Maxi-Cosi | Cassia 0 M / Max 9 kg | 11



Modo de deteção de movimento
Modo de detección de movimiento

5 velocidades

3 timers 3 temporizadores

12 músicas + 5 ruídos naturais
12 canciones + 5 ruidos blancos


Volume Volumen

Liga/Desliga
Enciende/Apaga



Pilhas *Pilas*

maxi-cosi.com






Acomodar a criança

Acomodar al niño

maxi-cosi.com



0m / max 9kg





Click!





Limpeza *Limpieza*

maxi-cosi.com



- Aconselhamos verificar e, se necessário, limpar as peças mecânicas a cada duas semanas.
- Não utilizar lubrificante ou óleo.
- Não force se for difícil regular ou utilizar as funções. Limpe o produto.
- Cuidados: Utilize uma esponja e sabão suave. Não utilize detergente.
- Recomendamos revisar y, si es necesario, limpiar las partes mecánicas cada dos semanas.
- No utilice lubricante ni aceite.
- No fuerce si es difícil ajustar o usar las funciones. Limpiar el producto.
- Cuidados: Utilice una esponja y un jabón suave. No use detergente.





- Retire o redutor abrindo o cinto.
- Solte a capa pelo zíper para lavar.



- *Retire el reductor abriendo el cinturón.*
- *Suelte la funda por la cremallera para lavar.*



PT

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

SEGURANÇA! OS NOSSOS PRODUTOS FORAM CONCEBIDOS E TESTADOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O CONFORTO DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA BATERIA.

AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO PRODUTO ANTES DE SEREM RECARREGADAS.

AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;

SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;

AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;

AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO PRODUTO;

PT

OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

NUNCA DEIXE O BEBÊ SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

NÃO UTILIZE ESSE PRODUTO QUANDO A CRIANÇA JÁ FOR CAPAZ DE SENTAR SOZINHA OU PESAR MAIS DE 9KG.

ESTE PRODUTO NÃO SE DESTINA A PERÍODOS PROLONGADOS DE SONO.

NUNCA UTILIZE ESTE PRODUTO SOBRE SUPERFÍCIES ELEVADAS (POR EXEMPLO UMA MESA).

UTILIZE SEMPRE OS SISTEMAS DE RETENÇÃO.



PARA EVITAR LESÕES, ASSEGURE-SE DE QUE AS CRIANÇAS ESTÃO AFASTADAS DURANTE AS OPERAÇÕES DE ABERTURA E FECHAMENTO DO PRODUTO.

NÃO DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM COM ESTE PRODUTO

NÃO MOVA NEM ELEVE ESTE PRODUTO COM A CRIANÇA NO INTERIOR.

ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UM BERÇO OU UMA CAMA. SE SEU FILHO PRECISAR DORMIR, ELE DEVE SER COLOCADO EM UM BERÇO OU CAMA ADEQUADOS.

NÃO UTILIZE O PRODUTO SE ALGUMA PEÇA ESTIVER PARTIDA, ROMPIDA OU EM FALTA.



UTILIZAR APENAS ACESSÓRIOS
OU PEÇAS SOBRESSALENTES
APROVADAS PELO FABRICANTE.

QUANDO O PRODUTO NÃO É
UTILIZADO POR UM LONGO PERÍ-
ODO DE TEMPO, RECOMENDA-SE
QUE SEJA GUARDADO AFASTADO
DAS CRIANÇAS E QUE AS PILHAS
SEJAM RETIRADAS.

PT

O PLUGUE UTILIZADO COM O
PRODUTO DEVEM SER EXA-
MINADO COM REGULARIDADE
PARA VERIFICAR SE O CABO, O
INVÓLUCRO E OUTRAS PEÇAS
ESTÃO DANIFICADOS E, EM CASO
DE DANOS, NÃO DEVEM SER
UTILIZADOS.

O PRODUTO APENAS DEVE SER
UTILIZADO COM O PLUGUE RECO-
MENDADO.

ES



IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

NUNCA DEJE AL NIÑO SIN VIGILANCIA.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI EL NIÑO PUEDE PERMANECER SENTADO POR SÍ SOLO O PESA MÁS DE 9 KG.

ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE PARA PERÍODOS PROLONGADOS DE SUEÑO.

NUNCA UTILICE ESTE PRODUCTO SOBRE SUPERFICIES ELEVADAS (POR EJEMPLO UNA MESA).

UTILICE SIEMPRE LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN.

PARA EVITAR LESIONES, ASEGÚ-

RESE DE QUE LOS NIÑOS ESTÉN ALEJADOS DURANTE LAS OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE DEL PRODUCTO.

NO DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON ESTE PRODUCTO.

NO MUEVA NI LEVANTE ESTE PRODUCTO CON EL NIÑO DENTRO.

ESTE PRODUCTO NO REEMPLAZA UNA CUNA O UNA CAMA. SI SU HIJO NECESITA DORMIR, ENTONCES DEBE COLOCARSE EN UNA CUNA O CAMA ADECUADA.

LAS PILAS NO RECARGABLES NO SE PUEDEN RECARGAR.



NO UTILICE EL PRODUCTO EN CASO DE QUE ALGUNA DE SUS PIEZAS ESTÉ ROTA, DOBLADA O AUSENTE.

NO UTILICE ACCESORIOS O REPUESTOS QUE NO SEAN LOS APROBADOS POR EL FABRICANTE.

CUANDO NO SE VAYA A UTILIZAR EL PRODUCTO DURANTE UN TIEMPO, ES RECOMENDABLE GUARDARLO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y RETIRARLE LAS PILAS.

NO SE DEBEN MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE PILAS, NI PILAS NUEVAS CON OTRAS USADAS.

LAS PILAS SE DEBEN INTRODUCIR SEGÚN LA POLARIDAD

ES

CORRECTA.

RETIRAR LAS PILAS DESCARGADAS DE LA SILLA MECEDORA INFANTIL.

SE DEBEN COMPROBAR PERIÓDICAMENTE LOS TRANSFORMADORES QUE SE EMPLEAN CON LA SILLA MECEDORA INFANTIL PARA ASEGURARSE DE QUE CABLE, ENCHUFE, CARCASA Y OTRAS PIEZAS ESTÉN EN BUEN ESTADO; EN CASO CONTRARIO, NO SE DEBEN UTILIZAR.

LA SILLA MECEDORA INFANTIL SOLO DEBE UTILIZARSE CON EL TRANSFORMADOR RECOMENDADO.



POLÍTICA DE GARANTÍA EN:

PÓLIZA DE GARANTÍA SOLO PARA MÉXICO

DJGM, S.A. de C.V.

R.F.C: DJG-140305-GN9

Av. Gabriel Mancera No. 1041, Col. Del Valle,

Benito Juárez, Ciudad de México, México

C.P.: 03100, Tel.: (55) 6719-9202



PRODUCTO: _____ MARCA: _____

MODELO: _____ FECHA DE COMPRA: _____

DJGM, S.A. DE C.V. (DOREL MÉXICO). Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

PARA APLICAR LA GARANTÍA:

Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en el lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.



ES

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto esté dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTÍA:

Cuando el producto se haya utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

Cuando el producto haya sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

Av. Jesús del Monte No. 41 Piso 5, Col. Ex Hda Jesús de Monte,
C.P. 52764 Huixquilucan, Edo. De México, México, Tel. (55) 6719-9202



CHILE

En caso de existir una falla en el producto adquirido, el cliente tendrá derecho a optar, dentro de los 3 meses siguientes a su recepción, por alguna de las siguientes alternativas:

1. Reparación gratuita del producto; o previa restitución del mismo.
2. Reposición o cambio.
3. Devolución de la cantidad pagada.

En caso de devolución de dinero la empresa realizará un abono en el mismo medio de pago que el cliente haya utilizado para la compra del producto, abono que se realizará en un período no superior a 15 días hábiles contados desde que el cliente devuelve el producto, quedando constancia del desperfecto, cuestión que será informada a través del correo electrónico que se haya registrado.

SE CONSIDERARÁ COMO FALLA O DEFECTO:

1. Productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio que no cumplan con las especificaciones.
2. Si los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no corresponden a las especificaciones que ostenten o a las menciones del rotulado.



3. Productos que por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sean enteramente aptos para el uso o consumo al que están destinados o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad.
4. Si el proveedor y consumidor han convenido que los productos objeto del contrato deben reunir determinadas especificaciones y esto no ocurre.
5. Si después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente, subsistieren las deficiencias que hagan al bien inapto para el uso o consumo a que se refiere el numeral 3. Este derecho subsistirá para el evento de presentarse una deficiencia adicional a la que fue objeto del servicio técnico, o volviere a presentarse la misma.
6. Si la cosa objeto del contrato tiene efectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA LEGAL.

Para ejercer esta garantía, el cliente deberá hacer contacto en horario hábil con el área de servicio al cliente llamando al teléfono: (56) 223399300 o mediante envío de correo electrónico a la dirección: online@babyinfanti.cl, solicitando el retiro del producto y su envío al servicio técnico, reposición o devolución de la cantidad pagada.



Cualquiera sea la elección del cliente al hacer efectiva la garantía, el producto podrá ser enviado al Servicio Técnico para certificar que efectivamente existe una falla o defecto amparada por la garantía legal establecida en la ley de protección al consumidor.

En caso de optarse por la reparación del producto o por su reposición, el plazo para ejercer la garantía es de 3 meses, contados desde su recepción por parte del cliente. Dicho plazo se suspenderá por el tiempo en que el bien esté siendo reparado en ejercicio de la garantía, y hasta que se complete la reparación.

En caso de optarse por la devolución de la cantidad pagada, el plazo para ejercer la garantía es de tres meses, contados desde la fecha de la correspondiente factura o boleta y no se suspenderá en caso alguno.

Garantía voluntaria del fabricante o proveedor.

Para el caso de bienes amparados por una garantía voluntaria otorgada por el fabricante o proveedor, el cliente previo a ejercer alguno de los derechos indicados en la presente sección, deberá hacerla efectiva ante quien corresponda y agotar las posibilidades que ofrece conforme a los términos de la póliza.





Cassia

0 M / Max 9 kg

Modelo: 2840
Producto: Bouncer

DOREL JUVENILE
Care for Precious Life

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28030-035

Importado por
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origen: China
Todos os direitos reservados
As ilustrações podem diferir do produto

País de Origen: China
Todos los derechos reservados
Las ilustraciones pueden diferir del producto

Representante exclusivo en:

Chile:

Dorel Juvenile Chile S.A.

Avenida El Retiro 9800 Parque Los
Maitenes Sur, Pudahuel, Sector
Industrial ENEA., Santiago - Chile
Teléfono: (562) 2339 9000

México:

Importado por **DJGM, S.A. DE C.V.**
Gabriel Mancera No. 1041,
Col. Del Valle, Benito Juárez,
Ciudad de México, México, C.P.:03100
Teléfono: 01 55 67 19 92 02
R.F.C.: DJG-140305GN9

Garantía: 3 meses

maxi-cosi.com.br

EA9310112202